ＧＲＡＮＰＯＷＥＲ５０００ ＥＳ２００ 取扱説明書への追記

このたびは、弊社の GRANPOWER5000 ES200 をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます.

本サーバに添付されております「GRANPOWER5000 ES200 取扱説明書(B1FH-6031-01)」をはじめとする本装置に添付されるマニュアルに内容の追加がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読み下さるようお願いいたします.

平成 12 年 2 月
富士通株式会社

概要

1. GRANPOWER5000 ES200 取扱説明書への追記
(1) 画面のテスト実施時の注意事項 …… 1
(2) ServerWizard でインストール時の注意事項 …… 1

１．『GRANPOWER5000 ES200 取扱説明書』への追記

『GRANPOWER5000 ES200 取扱説明書』に対する追加記事を以下に記します。

（１）画面のテスト実施時の注意事項

DirectX 等の 3D プログラムの動作中または動作後、「画面のプロパティ」の「ディスプレイの設定」において、「テスト」を実施しないでください。

3D プログラムを実行した場合は、一旦ログオフした後、再度ログオンしてから画面のテストを実施してください。

（２）ServerWizard でインストール時の注意事項

ServerWizard を使用して OS をインストールした場合、不要なファイル(約 1.91MB)がディスク内に残ります。そのまま残しておいても問題はありませんが、ディスク資源を圧迫しますので、OS をインストールしたディスクの以下のフォルダを削除してください。

¥Program Files¥Fujitsu¥F5ep50

－以上－